


ИНСТРУКЦИЯ

по ручному пуску модуля МГПС



- 1 Выдернуть предохранительную чеку
- 2 Перевести рычаг в крайнее нижнее положение